Bedienungs-/ Montageanleitung + Programmieranleitung GePro-KNX-Tableaus©¹



KNX-MAT Aluminium eloxiert LED-Gehäuse Glanz Chrom

Art-Nr.:
KNX-MAT-
al/Cr UP
KNX-MAT-
al/Cr HW
KNX-MAT-
al/Cr APAL

Ausführung Maße Unterputz 107 x 107 x 57 mm Hohlwand 107 x 107 x 53 mm Aufputz 136 x 136 x 52 mm



Abb.

KNX-MAT sw Schwarz eloxiert LED-Gehäuse Glanz-Chrom

Art-Nr.:	Ausführung	Maße
KNX-MAT- sw/cr UP	Unterputz	107 x 107 x 57 mm
KNX-MAT- sw/cr HW	Hohlwand	107 x 107 x 53 mm
KNX-MAT- sw/cr APAL	Aufputz	136 x 136 x 52 mm



KNX-MAT Aluminium eloxiert LED-Gehäuse Matt Chrom

KNX-MAT- al/m UP	Unterputz	107 x 107 x 57 mm
KNX-MAT- al/m HW	Hohlwand	107 x 107 x 53 mm
KNX-MAT- al/m APAL	Aufputz	136 x 136 x 52 mm

Schwarz eloxiert LED-Gehäuse Matt-Schwarz

KNX-MAT sw

KNX-TAB 8	Untorputz	107 v 107 v 57 mm
sw UP	Unterputz	10/ X 10/ X 3/ 11111
KNX-TAB 8	Hoblward	107 y 107 y 52 mm
<i>sw</i> HW	HOIIIWallu	10/ X 10/ X 22 11111
KNX-TAB 8	Aufputz	126 y 126 y 52 mm
sw APAL	Aurputz	120 X 120 X 27 IIIII



Nebenstelle mit Schlüsselschalter und Beschriftungsplatte MAT/SS-B Aluminium eloxiert

MAT/SS-B UP	Unterputz	107 x 107 x 57 mm
MAT/SS-B HW	Hohlwand	107 x 107 x 53 mm
MAT/SS-B APAL	Aufputz	136 x 136 x 52 mm



Nebenstelle mit Schlüsselschalter MAT/SS Aluminium eloxiert Unterputz 107 x 107 x 57 mm





Nebenstelle mit Schlüsselschalter MAT/SS-sw Schwarz eloxiert

MAT/SS-sw UP	Unterputz	107 x 107 x 57 mm
MAT/SS-sw HW	Hohlwand	107 x 107 x 53 mm
MAT/SS-sw APAL	Aufputz	136 x 136 x 52 mm

¹ Die GePro-EIB-Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen!



GePro - Gesellschaft für Prozeßtechnik mbH Heinrich-Heine-Ring 78 18435 Stralsund Germany

Fon: +49 3831 39 00 55 Fax: +49 3831 39 00 24 E-Mail: info@gepro-mv.de

www.eib-tab.de

Seite 1 von 25



Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Diese Bedienungsanleitung gilt für alle Geräte ab Auslieferungsdatum 01.10.2017!

Verbesserungen gegenüber der Vorvariante EIB-TAB 12/2 LED:

- 1. Überarbeitete Hardware, flacherer Einbau, verbesserter Anschluss für KNX-Leitung
- 2. 11 RGB-LED frei programmierbar
- 3. Keine Hilfsspannung erforderlich
- 4. Neue Produktdatenbank
- 5. Summer mit eigenem Objekt
- 6. Quittiertaster mit zweifarbiger Ring-LED
- 7. Nebenstellenein- /-ausgang für z.B. GePro-Schlüsselschalter

Verwenden Sie unbedingt die neueste Version der Software!

Die Beschreibung basiert auf der ETS 5.5. Die aktuelle Produktdatenbank befindet sich in der ETS-App "Produktkatalog" und unserer Internetseite www.eib-tab.de.

!Arbeiten am KNX dürfen <u>NUR</u> von autorisierten Elektrofachleuten mit KNX / EIB-Ausbildung durchgeführt werden!





Inhaltsverzeichnis

 2 Allgemeine Beschreibung	Э
 2.1 Einfache Montage: 2.2 Einfache und komfortable Beschriftung: 2.3 Optionale Zusatzfunktionen: 3 Montage. 4 Funktionsübersicht. 6 Programmierung. 6.1 Vorbereitung. 6.2 Testen vor erstem Download. 	5
 2.2 Einfache und komfortable Beschriftung: 2.3 Optionale Zusatzfunktionen: 3 Montage	5
 2.3 Optionale Zusatzfunktionen: 3 Montage	5
 3 Montage	6
 4 Funktionsübersicht	6
6 Programmierung 6.1 Vorbereitung 6.2 Testen vor erstem Download	7
6.1 Vorbereitung 6.2 Testen vor erstem Download	8
6.2 Testen vor erstem Download	8
	8
6.3 Download- und Bootverhalten	8
6.4 Allgemeine Parameter	8
6.5 Hardwarekonfiguration	9
6.6 Kanal 1 – 11 Parametrierung der LED	10
6.6.1 Ansteuerung mit 1Bit	11
6.6.2 Ansteuerung mit 1Byte	12
6.6.3 Ansteuerung mit 2Byte	13
6.6.4 Ansteuerung mit 3Byte	13
6.6.5 Ansteuerung mit 4Byte	14
6.7 Kanal 14 Parametrierung des Summers	15
6.7.1 Summer interne Verknüpfung	15
6.7.2 Summer über KNX	16
6.8 Parametrierung des internen Taster/LED	17
6.8.1 Alarm quittieren	17
6.8.2 Interne Taste/LED	17
6.9 Parametrierung des Schlüsselschalters	22
7 Kombinationsmöglichkeiten	24
8 Technische Daten	25

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 MAT-schwarz-eloxiert-matt	5
Abbildung 2 Beschriftungsplatte GR. 2 graviertF	ehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 3 Vorderansicht Zuordnung LED	7
Abbildung 4 RückansichtF	ehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 5 Funktionsschema	7
Abbildung 6 Auswahl der Tableauapplikation in der ETSF	ehler! Textmarke nicht definiert.
Abbildung 7 Allgemeine Parameter (Globale Einstellungen)	8
Abbildung 8 Hardwarekonfiguration	9
Abbildung 9 Parametereinstellung für LED 1 bis 11	11
Abbildung 10 Ansteuerung	12
Abbildung 11 Ansteuerung mit 2Byte	13
Abbildung 12 Dieses Objekt dient zur Ansteuerung eines 3-Byte We	rte und nur zur Anzeige13
Abbildung 13 Ansteuerung 4Byte	14
Abbildung 14 Parametereinstellung für den Summer	15
Abbildung 15 Funktionsauswahl Taster	17
Abbildung 16 Parametereinstellung für die Taster	17
Abbildung 17 Parametereinstellung Dimmen	
Abbildung 18 Parametereinstellung Jalousie	19
Abbildung 19 Parametereinstellung Wertgeber	20
Abbildung 20 Parametereinstellung Szene	21
Abbildung 21 Parametrierung	21
Abbildung 22 Parametereinstellung Schlüsselschalter	23





Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Allgemeine Parameter	8
Tabelle 2 Hardwarekonfiguration	9
Tabelle 3 LED-Parameter	10
Tabelle 4 LED Parameter (gilt für alle LED)	11
Tabelle 5 Ansteuerung mit 1Byte	12
Tabelle 6 Summer Parameter	16
Tabelle 7 Kanal 12 - Taste Parameter "Schalten"	18
Tabelle 8 Taste Parameter "Dimmen"	18
Tabelle 9 Taster Parameter "Jalousie"	19
Tabelle 10 Taste Parameter "Wert senden"	20
Tabelle 11 Taste Parameter "Szene"	21
Tabelle 12 interne LED	22
Tabelle 13 externe LED	22
Tabelle 14 Parameter Schlüsselschalter	23
Tabelle 15 externe LED – Objekt 38	24
Tabelle 16 Melde-Alarm-Tableau KNX-MAT	25
Tabelle 17 Spezifikation Taster (gilt nur für MAT)	25
Tabelle 18 Spezifikation Stecker für externen EIN-/Ausgang (gilt nur für MAT)	25
Tabelle 19 Nebenstelle Schlüsselschalter für Melde-Alarm-Tableau KNX-MAT	25
Tabelle 20 Spezifikation Verlängerungs-Stecker für Nebenstelle MAT (nicht im Lieferumfang)	25





1 Lieferumfang

- Tableau mit einer blanko Beschriftungsplatte
- Unterputzkasten bzw. Hohlwandkasten oder Aufputzgehäuse
- 4 Edelstahl-Schrauben
- Selbstklebende Beschriftungsfolie

2 Allgemeine Beschreibung

Die Frontplatte der Tableaus ist aus Aluminium gefertigt und in der Struktur in eloxiert / natur gearbeitet.

Abnehmbare, laserbare und versenkte Beschriftungsfelder runden das Bild ab. Somit eignen sich diese Tableaus besonders für den Einsatz an zentralen Stellen als übersichtliches Meldetableau.

Die Beschreibung basiert auf der ETS 5.5. Die aktuelle Produktdatenbank befindet sich in der ETS-App "Produktkatalog" und der Internetseite <u>www.eib-tab.de</u>.

2.1 Einfache Montage:

Die GePro–KNX–Tableaus werden in handelsübliche UP- bzw. HW- oder AP -Gehäuse komplett eingesetzt. Die Frontplatte mit allen Tasten / LEDs und der Steuerelektronik braucht nur mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigt werden.

Als einzig notwendiger Anschluss ist nur die KNX - Leitung erforderlich!

2.2 Einfache und komfortable Beschriftung:

Die Beschriftungsplatte ist von der Frontseite abnehmbar (Abb. 1).

Das Tableau braucht nicht abgeschraubt werden, sollten sich die Beschriftungswünsche ändern. Die Beschriftungsplatten sind für alle GePro-KNX-Tableaus verwendbar und können einzeln nachbestellt werden.

Als weitere Beschriftungsmöglichkeit steht eine Plexiglasplatte zur Verfügung, hinter der ein selbstgestaltetes Schild gelegt werden kann. Im Lieferumfang ist eine selbstklebende Klarsichtfolie (A4) enthalten.

Mit Hilfe der mitgelieferten MS-Word-Datei können mit einem Laserdrucker vier Beschriftungsschilder erstellt werden.



Abb. 1: KNX-MAT-sw schwarz-eloxiert-matt



Abb. 2: Beschriftungsplatte Gr. 2 Laserbeschriftung





2.3 Optionale Zusatzfunktionen:

- Farbe der Frontplatte (Alu natur oder schwarz)
- Farbe der LED-Gehäuse (matt, chrom, schwarz)

3 Montage

- Zuerst wird der Unterputzkasten Art.-Nr.: 1092-90 der Firma Kaiser für Unterputz-Montage bzw. der Verbindungskasten 9192-91 für Hohlwandmontage installiert.
- Die Verlegung und der Anschluss der KNX-Leitung muss gemäß den gültigen Richtlinien nach DIN-VDE sowie des KNX- Handbuches des ZVEI / ZVEH (in der aktuellen Auflage) durchgeführt werden.
- Die KNX-Leitung wird am Tableau an die Busklemme angeschlossen.

Schwarze Ader	: - KNX / KNX	(schwarze Klemme)
Rote Ader	:+ KNX / KNX	(rote Klemme)

• Die Frontplatte wird mit den vier Edelstahlschrauben am Unterputz-, Hohlwandgehäuse bzw. Aufputzgehäuse befestigt.



Abb. 2a: Gehäuse APAL 8/1 Inkl. Zubehör



Abb. 2b: Dichtung und Schraubenset für APAL



Fon: +49 3831 39 00 55 Fax: +49 3831 39 00 24 E-Mail: <u>info@gepro-mv.de</u>



4 Funktionsübersicht





Abb. 4: Rückansicht mit Anschluss-stecker

Funktionsschema Melde-Alarm-Tableau KNX-MAT



Abb. 5: Funktionsschema



GePro - Gesellschaft für Prozeßtechnik mbH Heinrich-Heine-Ring 78 18435 Stralsund Germany Fon: +49 3831 39 00 55 Fax: +49 3831 39 00 24 E-Mail: <u>info@gepro-mv.de</u>



5 Programmierung

5.1 Vorbereitung

Diese Dokumentation basiert auf der ETS 5.5.x. Die physikalische Adresse wird durch Betätigung des Programmierknopfes auf der Rückseite geändert.

5.2 Testen vor erstem Download

Die physikalische Adresse ist 15.15.255. Wird die Busspannung angelegt, leuchten vor dem ersten Download mit der ETS die LED 1-11 weiß und interne und externe LED blinken abwechselnd ROT – GRÜN. Wird während dieser Zeit die Taste gedrückt, so gibt der Summer einen Quittungston.

5.3 Download- und Bootverhalten

Während des Downloadvorganges blinken die LED weiß. Dieser Vorgang dauert ca. 20s. Es ist automatisch eine inaktive Zeit eingestellt. Wird das Tableau so parametriert, dass alle LED ihren Zustand aktualisiert sowie der Schlüsselschalter / Summer ihren Zustand senden, so dauert der Bootvorgang ca. 20s.

Werden während dieser Zeit Schalthandlungen (betätigen von Tastern) ausgeführt, so werden diese gespeichert und nach dem Bootvorgang ausgeführt!

5.4 Allgemeine Parameter

11.1.2 Melde-Alarm-Tableau > Allgemein			
Allgemein	Betriebskontrolle Tableau (Heart Beat)	🔵 Nein 🔘 Ja	
Konfiguration	Kontrolltelegramm zyklisch senden (min.)	1	*
	Telegrammrate begrenzen	🔵 Nein 🔘 Ja	
	Minimaler Telegrammabstand	1 Sekunde	•
	LED-Test	🔵 Nein 🔘 Ja	
	Leuchtdauer LEDs (sek.)	1	*
	Nachtmodus für alle internen LEDs	🔵 Nein 🔘 Ja	
	Helligkeit der LEDs im Nachtmodus (%)	10	*

Abb. 6:

Allgemeine Parameter (Globale Einstellungen)

Objekt "Betriebskontrolle Tableau"	Nein		
senden (Lebenszeichenbit)	Ja	Zeit zyklisch senden	11440 min
Telegrammrate begrenzen	Nein		
	Ja	Minimaler Telegramm-	0.1; 0.3; 0.6;
		abstand	1.0s
LED-Test	Nein		1255s
	Ja		
Nachtmodus für alle internen LEDs	Nein	Helligkeit der LEDs im	0 100
	Ja	Nachtmodus %	

Tabelle 1: Allgemeine Parameter

Diese Einstellungen wirken sich auf das gesamte Tableau aus!

Hinweis: Nicht benötigte Parameter werden ausgeblendet. Default Einstellung "Keine Funktion".





Das Lebenszeichenbit kann zyklisch jede Minute bis zu 1440 min. (24h) gesendet werden. Minimaler Telegrammabstand bedeutet, dass Telegramme nur in dem gewählten Abstand gesendet werden, auch wenn Tasten in einem kürzeren Zeitabstand betätigt werden.

Die LED lassen sich durch Empfang eines "1"-Telegramm (Objekt 1 "LED-Test") unabhängig vom aktuellen Zustand testen. Nach Ablauf der Testzeit (Zeitbasis) oder beim Empfang eines "0"-Telegramms wird der Testmodus verlassen. Während der Testzeit leuchten die LED 1-11 weiß und die LED im internen Taster und die externe LED abwechselnd ROT - GRÜN.

5.5 Hardwarekonfiguration

1.1.2 Melde- und Alarmtableau KNX - MAT > Konfiguration		
Allgemein	Kanal 01 - LED	Nicht aktiv Aktiv
Konfiguration	Kanal 02 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 03 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 04 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 05 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 06 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 07 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 08 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 09 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 10 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 11 - LED	Nicht aktiv Aktiv
	Kanal 12 - Eingang/LED intern	Nicht aktiv
	Kanal 13 - Eingang/LED extern	Nicht aktiv
	Kanal 14 - Summer	Nicht aktiv

Abb. 7: Hardwarekonfiguration

•

Kanal 1- 11	LED 1- 11	Nicht aktiv Aktiv	
Kanal 12	Eingang/ LED intern	Nicht aktiv Alarm quittieren Taste/LED	Interne Logik
Kanal 13	Eingang/ LED extern	Nicht aktiv Schlüsselschalter Taste/LED	GePro Schlüsselschalter
Kanal 14	Summer	Nicht aktiv Ansteuerung über Alarm Ansteuerung über Bus	Interne Logik

Tabelle 2: Hardwarekonfiguration





5.6 Kanal 1 – 11 Parametrierung der LED

Soll eine interne Alarmverknüpfung durchgeführt werden, ist zu beachten, dass LED-Farbe = ROT die Alarmbedingung erfüllt.

Farbe der LED, wenn Objekt = 1	Aus Rot Grün Blau Gelb Cyanblau Violet Weiß		
Farbe der LED, wenn Objekt = 0	Aus Rot Grün Blau Gelb Cyanblau Violet Weiß		
Blinken	Nein Ja	Aktivierung Blinken	"1" und "0" Nur bei "1" Nur bei "0"
Blinkfrequenz (EIN/AUS in Sekunden) Erscheint nur bei Blinken "Ja"	01:01		01:02 02:01 01:01
Priorität (Ansteuerung über zweites Objekt)	Nein Ja		Aktiv bei "1" Aktiv bei "0"
Verhalten bei Priorität (erscheint nur bei Priorität Ja)			Aus Rot Grün Blau Gelb Cyanblau Violet Weiß
Blinken bei Priorität	Nein ja	01:01	01:02 02:01 01:01
Ansteuerung (Priorität) zeitlich be- grenzt	Nein Ja		143200sek
Aktion nach Busspannungswiederkehr	Keine Reak- tion Zustand abfra- gen		

Tabelle 3: LED-Parameter





5.6.1 Ansteuerung mit 1-Bit

11.1.1 TAB_11_1_LED > Kanal 02 > Kanal 02 - LED				
Allgemein	Ansteuerung LED mit	1-Bit 👻		
Konfiguration	Farbe der LED, wenn Objekt = 1	Grün 👻		
— Kapal 01	Farbe der LED, wenn Objekt = 0	Rot 👻		
	Blinken	🗌 Nein 🔘 Ja		
Kanal 01 - LED	Blinken aktivieren, wenn	Bei 0 und 1 🗸		
— Kanal 02	Blinkfrequenz (Ein/Aus in Sek.)	01_01		
Kanal 02 - LED	Priorität (Ansteuerung über zweites Objekt)	🔵 Nein 🔘 Ja		
+ Kanal 12	Verhalten bei Priorität	O Aktiv bei 1 Aktiv bei 0		
	LED-Farbe bei Priorität	Weiß 👻		
+ Kanal 13	Blinken bei Priorität	Nein Ja		
+ Kanal 14	Begrenzung der Prioritätsdauer (in Sek.)	60 ‡		
	Aktion nach Busspannungswiederkehr	Keine Reaktion O Zustand abfragen		
Um Zustände abzufragen muss Update- und Transmit-Flag gesetzt sein.				

Abb. 8: Parametereinstellung für LED 1 bis 11

Funktion LED bei Telegramm Blinken	Hier wird eingestellt, wie sich die LED bei einem Ein- bzw. Ausschalttelegramm verhalten soll (Aus Rot, Grün, Blau, Gelb, Cyan Blau, Violet, Weiß) Hier wird eingestellt, ob und bei welchem Telegramm "1" / "0" die LED Blinken soll.
Blinkfrequenz	Hier wir die Blinkfrequenz (Verhältnis zwischen EIN und AUS) eingestellt
Priorität	Ansteuerung über ein zweites, übergeordnet wirkendes, Ob- jekt. Aktivierung der Priorität über "1" oder "0"-Telegramm möglich. Die Priorität wird durch ein entgegengesetztes Tele- gramm wieder aufgehoben. Die LED kehrt in den oben be- schriebenen Zustand zurück. Zusätzlich kann die Priorität auch zeitgesteuert, ohne ein Telegramm empfangen zu müs- sen, beendet werden. Der Einstellbereich beträgt in Sekun- denschritten von 1 43200s (12h).
Aktion nach Busspannungswiederkehr (wird auch nach Download und Reset ausgeführt)	Wird "Zustände abfragen" eingestellt, so senden die LED- Objekte eine Leseanforderung auf den KNX und synchroni- sieren sich entsprechend der Antwort, die sie erhalten ("L"- Flag im Aktor muss gesetzt sein und das "Ü"-Flag der LED im Tableau).

Tabelle 4: LED Parameter (gilt für alle LED)





5.6.2 Ansteuerung mit 1Byte

11.1.2 Melde- und Alarmtableau KNX - MAT > Kanal 01 > Kanal 01 - LED			
	Allgemein	Ansteuerung LED mit	1-Byte-Wert 👻
	Konfiguration	Leuchtbedingung (Vergleich mit 1-Byte- Wert)	Im Bereich 👻
-	Kanal 01	LED-Farbe, wenn Wert 0 10%	Grün 👻
	× 101.155	LED-Farbe, wenn Wert 11 25%	Rot 👻
	Kanal 01 - LED	LED-Farbe, wenn Wert 26 40%	Blau 👻
+	Kanal 02	LED-Farbe, wenn Wert 41 55%	Gelb 👻
+	Kanal 03	LED-Farbe, wenn Wert 56 70%	Cyanblau
+	Kanal 04	LED-Farbe, wenn Wert 71 85%	Violett 👻
+	Kanal 05	LED-Farbe, wenn Wert 86 100%	Weiß 👻
+	Kanal 06	Priorität (Ansteuerung über zweites Objekt)	Nein O Ja
	K 107	Verhalten bei Priorität	Aktiv bei 1 Aktiv bei 0
-	Kanal 07	LED-Farbe bei Priorität	Weiß 👻
+	Kanal 08	Blinken bei Priorität	🔵 Nein 🔘 Ja
+	Kanal 09	Ansteuerung bei Priorität (Ein/Aus in Sek.)	01_01 ~
+	Kanal 10	Begrenzung der Prioritätsdauer (in Sek.)	60 ‡
+	Kanal 11	Aktion nach Busspannungswiederkehr	Keine Reaktion 🔘 Zustand abfragen
+	Kanal 12	Um Zustände abzufragen muss Update- ur	nd Transmit-Flag gesetzt sein.
+	Kanal 13		
+	Kanal 14		

Abb. 9: Ansteuerung mit 1-Byte

Louchthodingung (Vorgloich mit 1	Gloich		0 255
	Gielch		0200
byte-wert)	Groiser		0254
	Kleiner		1 255
	im Bereich		
Farbe der LED, wenn Vergleichsbe-	Aus		
dingung (bei Gleich, Größer, Kleiner)	Rot		
erfüllt	Grün		
	Blau		
Farbe der LED wenn Vergleichsbe-	Gelb		
dingung (bei Gleich, Größer, Kleiner)	Cvan Blau		
nicht orfüllt	Violot		
	vveiis		
Leuchtbedingung (Vergieich mit 1-	Im Bereich	LED-Farbe, wenn vvert	
byte-Wert)		Im Bereich	
Blinken	Nein		
	Ja	Aktivierung Blinken	"1" und "0"
			Nur bei "1"
			Nur bei "0"
Blinkfrequenz (EIN/AUS in Sekunden)	01:01		01:02
Erscheint nur bei Blinken Ja"			02.01
			01.01
Priorität (Apsteuerupg über zweites	Noin		01.01
Chieft)			Aktiv boi 1"
Objekt	Ja		Aktiv Del "I
			AKTIV DEI "U"
Verhalten bei Priorität (erscheint nur			Aus
bei Priorität Ja)			Rot, Grun, Blau,
			Gelb, Cyan Blau,
	N		violet, vvelis
Blinken bei Prioritat	Nein		
	ја	01:01	01:02
			02:01
			01:01

Tabelle 5: Ansteuerung mit 1-Byte





5.6.3 Ansteuerung mit 2-Byte

	Allgemein	Ansteuerung LED mit	2-Byte-Fließkomma-Wert (DPT9) 🔹
	Konfiguration	Schwellwert	-20,00
		Hysterese (in %)	10,00
- Kanal 01	Kanal 01	LED-Farbe >= Schwellwert	Grün 👻
	Kanal 01 - LED	LED-Farbe <= Schwellwert – Hysterese	Rot 👻
+	Kanal 12	Priorität (Ansteuerung über zweites Objekt)	🔘 Nein 🔵 Ja
+	Kanal 13	Aktion nach Busspannungswiederkehr	Keine Reaktion Zustand abfragen
+	Kanal 14		

11.1.1 TAB_11_1_LED > Kanal 01 > Kanal 01 - LED

Abb. 10: Ansteuerung mit 2-Byte

Das 2-Byte-Objekt ist mit einer Gruppenadresse des DPT 9, unabhängig welche physikalische Größe dargestellt wird zu verbinden. Es spielt keine Rolle, ob Temperatur (vorzeichenbehaftet DPT 9.001), Helligkeit (sowohl kleine 0 lux, als auch große Werte 100.000 lux DPT 9.004) oder Windstärke (kein Vorzeichen DPT 9.005).

Unter "Schwellwert" ist der Schwellwert als Absolutwert entsprechend des der auszuwertenden physikalischen Größe gewählten DPT.

Die Hysterese ist der Wert in Prozent bezogen auf den Schwellwert.

Die LED leuchtet mit der eingestellten Farbe, wenn die Bedingung ">= Schwellwert" und "<= Schwellwert – Hysterese" erfüllt ist.

5.6.4 Ansteuerung mit 3-Byte

11.	11.1.1 TAB_11_1_LED > Kanal 03 > Kanal 03 - LED				
	Allgemein	Ansteuerung LED mit	3-Byte-RGB-Wert	•	
	Konfiguration	Priorität (Ansteuerung über zweites Objekt)	🔵 Nein 🔘 Ja		
_	Kanal 01	Verhalten bei Priorität	O Aktiv bei 1 O Aktiv bei 0		
		LED-Farbe bei Priorität	Weiß	•	
	Kanal 01 - LED	Blinken bei Priorität	🔿 Nein 🔘 Ja		
-	Kanal 02	Ansteuerung bei Priorität (Ein/Aus in Sek.)	01_01	•	
	Kanal 02 - LED	Begrenzung der Prioritätsdauer (in Sek.)	60	÷	
_	Kanal 03	Aktion nach Busspannungswiederkehr	Keine Reaktion 🔘 Zustand abfragen		
		Um Zustände abzufragen muss Update- und Transmit-Flag gesetzt sein.			
	Kanal 03 - LED				

Abb. 11: Dieses Objekt dient zur Ansteuerung eines 3-Byte Werte und nur zur Anzeige.





5.6.5 Ansteuerung mit 4Byte

11.1.1 MAT Melde-Alarm-Table	au > Kanal 01 > Kanal 01 - LED		
Allgemein	Ansteuerung LED mit	4-Byte-Fließkomma-Wert (DPT14)	•
Konfiguration	Schwellwert	-20,00	
-	Hysterese (in %)	10,00	
- Kanal 01	LED-Farbe >= Schwellwert	Grün	•
Kanal 01 - LED	LED-Farbe <= Schwellwert – Hysterese	Rot	•
+ Kanal 14	Priorität (Ansteuerung über zweites Objekt)	🔿 Nein 🔘 Ja	
	Verhalten bei Priorität	🔵 Aktiv bei 1 🔘 Aktiv bei 0	
	LED-Farbe bei Priorität	Weiß	•
	Blinken bei Priorität	🔿 Nein 🔘 Ja	
	Ansteuerung bei Priorität (Ein/Aus in Sek.)	01_01	•
	Begrenzung der Prioritätsdauer (in Sek.)	60	*
	Aktion nach Busspannungswiederkehr	Keine Reaktion 🔘 Zustand abfragen	
	Um Zustände abzufragen muss Update- und Transmit-Flag gesetzt sein.		

Abb. 12: Ansteuerung 4-Byte

Das 4-Byte-Objekt ist mit einer Gruppenadresse des DPT 14, unabhängig welche physikalische Größe dargestellt wird zu verbinden. Es spielt keine Rolle, ob Temperatur (vorzeichenbehaftet DPT 14.068), Helligkeit (sowohl kleine 0 lux, als auch große Werte 100.000 lux DPT 9.004) oder Windstärke (kein Vorzeichen DPT 14.065).

Unter "Schwellwert" ist der Schwellwert als Absolutwert entsprechend des der auszuwertenden physikalischen Größe gewählten DPT.

Die Hysterese ist der Wert in Prozent bezogen auf den Schwellwert.

Die LED leuchtet mit der eingestellten Farbe, wenn die Bedingung ">= Schwellwert" und "<= Schwellwert – Hysterese" erfüllt ist.





5.7 Kanal 14 Parametrierung des Summers

5.7.1 Summer interne Verknüpfung

Kanal 14 - Summer interne Verknüpfung

Wird in der Karteikarte "Konfiguration" für Kanal 14 "Summer" "Ansteuerung über Alarm" ausgewählt, so erfolgt die interne Verknüpfung entsprechend nachfolgender Parametrierung:

11.1.2 Melde- und Alarmtableau KNX - MAT > Kanal 14 > Kanal 14 - Summer interne Verknüpfung			
Allgemein	Logische Verknüpfung		
Konfiguration	LED 01 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 01	LED 02 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 02	LED 03 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
	LED 04 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🧿 Ja	
+ Kanal 03	LED 05 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 04	LED 06 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 05	LED 07 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 06	LED 08 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kapal 07	LED 09 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
	LED 10 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 08	LED 11 Alarmbedingung erfüllt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 09	LED extern Alarmbedingung erfüllt	🔘 Nein 🔵 Ja	
+ Kanal 10	Externes Alarmobjekt	🔵 Nein 🔘 Ja	
+ Kanal 11	Status Summer senden	🔵 Nein 🔘 Ja	
— Kanal 12	Reaktion auf Quittierung	Alarm beenden Alarm quittieren und wiederholen	
Kanal 12 - Taste intern: Alarm quittieren			
+ Kanal 13			
— Kanal 14			

Abb. 13: Parametereinstellung für den Summer

Zunächst wir festgelegt, ob die Alarmeingänge mit UND oder ODER miteinander verknüpft werden sollen. Das Ergebnis dieser Verknüpfung ist der Summer. Danach wird ausgewählt, welche LED Kanal 1- 11, externe LED Kanal 13 und externes Alarmobjekt (Objekt 40) in die Verknüpfung einbezogen werden soll (entspricht "Ja"). Das Objekt 40 dient zur Verarbeitung externe Alarmtelegramme über den KNX, z.B. für die Kaskadierung von Melde-Alarm-Tableaus. Der Empfang eines "1"-Telegramms entspricht dem Alarmereignis.

Status Summer senden = "Ja" macht das Objekt 42 sichtbar und sendet ein "1"-Telegramm, wenn der Summer eingeschaltet ist. Dieses Telegramm kann als Ausgangsteleramm für die Kaskadierung von Melde-Alarm-Tableaus verwendet werden.

Abschließend wird definiert, wie der Alarm quittiert werden soll. Dies geschieht entweder extern über den KNX (Objekt 41 – "1"-Telegramm) und /oder die interne Taste (Kanal 12). Reaktion auf Quittierung = "Alarm beenden", bedeutet, dass der Summer abgeschaltet wird. Bei "Alarm quittieren und wederholen, wir der Summer abgeschaltet und bei noch anstehendem Alarm nach der eingestellten Zeit zwischen 1 …1440min. wiederholt.





5.7.2 Summer über KNX

Funktion Summer bei Telegramm	1 = Ein;	0 = Ein; 1 = Aus	
	0 = Aus		
Intervallton	Nein		
	Ja		
Aktivierung Intervallton	Bei "1" und "0"		Nur bei "1"
			Nur bei "0"
Frequenz Intervallton (Verhältnis	01:01		01:02
Ein/Aus in Sekunden)			02:01
Priorität (Ansteuerung über zweites	Nein		
Objekt)	Ja		Aktiv bei "1"
			Aktiv bei "0"
Aktivierung Priorität (erscheint nur bei	Aktiv bei "1"		
Priorität Ja)	Aktiv bei "0"		
Verhalten bei Priorität	Aus		
	Ein		
Intervallton	Nein		
	Ja		
Frequenz Intervallton (Verhältnis	01:01		01:02
Ein/Aus in Sekunden) bei Priorität			02:01
Ansteuerung (Priorität) zeitlich be-	Nein		
grenzt	Ja		143400sek
Aktion nach Busspannungswiederkehr	Summer aus		
	Zustand abfra-		
	gen		

Funktion Summer bei Telegramm	Hier wird eingestellt, wie sich der Summer bei einem Ein- bzw. Ausschalttelegramm verhalten soll (EIN, AUS).
Intervallton	Hier wird eingestellt, ob der Summer einen Intervallton er- zeugen soll.
Frequenz Intervaliton	Hier wir die Frequenz (Verhältnis zwischen EIN und AUS) eingestellt.
Priorität	Ansteuerung über ein zweites, übergeordnet wirkendes, Objekt. Aktivierung der Priorität über "1" oder "0"-Tele- gramm möglich. Die Priorität wird durch ein entgegenge- setztes Telegramm wieder aufgehoben. Der Summer kehrt in den oben beschriebenen Zustand zurück. Zusätzlich kann die Priorität auch zeitgesteuert, ohne ein Telegramm empfangen zu müssen, beendet werden. Der Einstellbe- reich beträgt in Sekundenschritten von 1 43200s (12h).
Aktion nach Busspannungswiederkehr	Hinweis: Diese Aktion wird auch nach Download und Reset ausgeführt. Wird "Zustände abfragen" eingestellt, so sendet das Summer-Objekt eine Leseanforderung auf den KNX und synchronisieren sich entsprechend der Antwort, die sie erhalten ("L"-Flag im z.B. Schlüsselschalter, Alarmanlage usw. muss gesetzt sein).

Tabelle 6: Summer Parameter





5.8 Parametrierung des internen Tasters / LED

5.8.1 Alarm quittieren

11.1.2 Melde- und Alarmtableau KNX - MAT > Kanal 12 > Kanal 12 - Taste intern: Alarm quittieren			
Allgemein	Farbe LED intern, wenn Alarm nicht aktiv	🔵 Aus 🔘 Grün	
Konfiguration	Farbe LED intern, wenn Alarm aktiv	Rot O Rot blinken	
- Kanal 12	Farbe LED intern, wenn Alarm quittiert	🔵 Grün blinken 🔘 Rot/Grün blinken	
	Zustände Alarm senden	🔵 Nein 🔘 Ja	
Kanal 12 - Taste intern: Alarm quittieren			

Abb. 14: Funktionsauswahl Taster

Die Funktion "Alarm quittieren" ist mit dem Kanal 14 "Summer interne Verknüpfung" verbunden. Der Alarm ist aktiv, wenn die logische Funktion des Kanals 14 erfüllt ist, bzw. nicht aktiv, wenn die logische Funktion des Kanals 14 nicht erfüllt ist.

Ist der Alarm aktiv und wurde die Taste nicht betätigt, so blinkt die LED rot (wenn wie Abbildung eingestellt). Nach der Quittierung wird der Summer abgeschaltet und die LED blinkt abwechseln Rot/Grün bzw. nur Grün.

<u>Hinweis:</u> Ist in Kanal 14 die Funktion "Alarm quittieren und wiederholen" aktiv, so wiederholt sich der Alarm nach der eingestellten Zeit und muss abermals quittiert werden.

"Zustände Alarm senden" = "Ja" generiert das

- Objekt 28 "Status: kein Alarm" ("1", wenn kein Alarm; "0", wenn Alarm Negation von Objekt 29).
- Objekt 29 "Status: Alarm" ("1", wenn Alarm; "0", wenn kein Alarm Negation von Objekt 28).
- Objekt 30 "Status: Alarm quittiert" ("1", wenn Alarm quittiert; "0", wenn Alarm nicht quittiert)

5.8.2 Interne Taste/LED

Mögliche Funktionen für den internen und externen Taster:

- Schalten
- Dimmen
- Jalousie
- Wert senden
- Szene

5.8.2.1 Parametrierung Schalten

11.1.1 TAB_11_1_LED > Kanal 12 > Kanal 12 - Taste intern			
Allgemein	Taste intern	Schalten	•
Konfiguration	Reaktion beim Drücken - Obj. 1	Um	•
— Kanal 01	Reaktion beim Loslassen - Obj. 1	Keine Reaktion	•
~	Reaktion beim Drücken - Obj. 2	Ein	•
Kanal 01 - LED	Reaktion beim Loslassen - Obj. 2	Aus	•
— Kanal 02	Sperren der Taste	🔵 Nein 🔘 Ja	
Kanal 02 - LED	Wirkweise Sperrobjekt	Sperren = "0" / Freigabe = "1" Sperren = "1" / Freigabe = "0"	
— Kanal 03	Reaktion beim Sperren - Obj. 1	Ein	•
Kanal 03 - LED	Reaktion bei Rücknahme Sperre- Obj. 1	Aus	•
- Kanal 12	Reaktion beim Sperren - Obj. 2	Um	•
~	Reaktion bei Rücknahme Sperre- Obj. 2	Keine Reaktion	•
Kanal 12 - Taste intern			

Kanal 12 - LED intern rot/grün

Abb. 15: Parametereinstellung für die Taster



GePro - Gesellschaft für Prozeßtechnik mbH Heinrich-Heine-Ring 78 18435 Stralsund Germany Fon: +49 3831 39 00 55 Fax: +49 3831 39 00 24 E-Mail: <u>info@gepro-mv.de</u> www.eib-tab.de



Reaktion beim Drücken -	Keine Reaktion
Objekt 1	Aus / Ein / Um
Reaktion bei Loslassen -	Keine Reaktion
Objekt 1	Aus / Ein / Um
Reaktion beim Drücken -	Keine Reaktion
Objekt 2	Aus / Ein / Um
Reaktion bei Loslassen -	Keine Reaktion
Objekt 2	Aus / Ein / Um
Sperren der Taste	Nein
	Ja
Reaktion beim Sperren - Objekt 1	Keine Reaktion
	Aus / Ein / Um
Reaktion bei Rücknahme Sperre - Objekt 1	Keine Reaktion
	Aus / Ein / Um
Reaktion beim Sperren - Objekt 2	Keine Reaktion
	Aus / Ein / Um
Reaktion bei Rücknahme Sperre - Objekt 2	Keine Reaktion
	Aus / Ein / Um

Tabelle 7: Kanal 12 - Taste Parameter "Schalten"

5.8.2.2 Parametrierung Dimmen

11.1.2 Melde-Alarm-Tableau > Kanal 12 > Kanal 12 - Taste intern			
Allgemein	Taste intern	Dimmen	•
Konfiguration	Funktion	Eintastenbedienung	•
- Kanal 12	Unterscheidung langer und kurzer Tastendruck	1,0 Sekunden	•
Kanal 12 - Taste intern	Sperren der Taste	🔵 Nein 🔘 Ja	
Kanal 12 - LED intern rot/grün	Wirkweise Sperrobjekt	 Sperren = "0" / Freigabe = "1" Sperren = "1" / Freigabe = "0" 	
	Reaktion beim Sperren	Keine Reaktion	•
	Reaktion bei Rücknahme Sperre	Keine Reaktion	•

Abb. 16: Parametereinstellung Dimmen

Dimmen	Aus / Dunkler Dimmen	
	Ein / Heller Dimmen	
	Eintastenbedienung	
Unterscheidung langer und kurzer	0,6;0,8; 1,0 ;1,2;1,4;1,6;	
Tastendruck	1,8 ; 2,0 Sekunden	
Sperren der Taste	Nein	
	Ja	
Wirkungsweise Sperrobjekt	Sperren="1" / Freigabe = "0"	
	Sperren="0" / Freigabe = "1"	
Reaktion beim Sperren	Keine Reaktion	
	Aus / EIN / Um	
Reaktion bei Rücknahme Sperre	Keine Reaktion	
	Aus / EIN / Um	

Tabelle 8: Taste Parameter "Dimmen"





5.8.2.3 Parametrierung Jalousie

Allgemein	Taste intern	Jalousie
Konfiguration	Funktion	O Eintastenbedienung O Zweitastenbedienung
Kanal 12	Funktion Eintastenbedienung	Lang = auf/ab Kurz = stopp/Lamelle Kurz = auf/ab Lang = stopp/Lamelle
Kanal 12 - Taste intern	Unterscheidung langer und kurzer Tastendruck	1,0 Sekunden
Kanal 12 - LED intern rot/grün	Sperren der Taste	🔵 Nein 🔘 Ja
	Wirkweise Sperrobjekt	 Sperren = "0" / Freigabe = "1" Sperren = "1" / Freigabe = "0"
	Reaktion beim Sperren	Keine Reaktion
	Reaktion bei Rücknahme Sperre	Keine Reaktion
		Auf Zu Stopp / Lamelle auf Stopp / Lamelle zu
		Keine Reaktion

Abb. 17: Parametereinstellung Jalousie

Jalousie	Fintastenbedienung	
	Zweitastenbedienung	
Funktion Fintastenbedienung	Lang AUF/AB: Kurz	
	Stopp/Lamelle	
	Kurz ALIF/AB: Lang	
	Stopp/Lamelle	
Funktion Zweiflächenbedienung	Taste Drücken / Ioslas-	Drücken – Auf Loslassen
	son	Stopp
	3011	Drücken – Ab Loslassen
		Stopp
	Tastondruck kurz / Jang	Auf
	rastenuruck kurz / lang	
		STORR / Lomollo Auf
		STOPP / Lamelle Au
Listorscholdung langer und kurzer	06.09.10.12.14.	STOFF / Lamelle Zu
	0,0,0,0,0,1,0,1,2,1,4,	
	1,0, 1,0, 2,0 Sekuliden	
wirkungsweise Sperrobjekt	Sperren = "1" / Frei-	
	Sperren = 0° / Freigabe	
	= "1"	
Sperren der Taste	Nein	
	Ja	
Reaktion Taste bei Sperre ja	Keine Reaktion	
	AUF	
	ZU	
	STOPP / Lamelle Auf	
	STOPP / Lamelle Zu	
Reaktion Taste bei Rücknahme	Keine Reaktion	
Sperre	AUF	
	ZU	
	STOPP / Lamelle Auf	
	STOPP / Lamelle Zu	

Tabelle 9: Taster Parameter "Jalousie"





5.8.2.4 Parametrierung Wert senden

1.1.2 Melde-Alarm-Tableau > K	anal 12 > Kanal 12 - Taste intern		
Allgemein	Taste intern	Wert senden	•
Konfiguration	Wert senden	1-Byte-Wert 0 255	•
Kanal 12	Wert	0	* *
	Wert senden nach langem Tastendruck	🔵 Nein 🔘 Ja	
Kanal 12 - Taste intern	Unterscheidung langer und kurzer Tastendruck	1,0 Sekunden	•
Kanal 12 - LED intern rot/grün	Sperren der Taste	🔿 Nein 🔘 Ja	
	Wirkweise Sperrobjekt	 Sperren = "0" / Freigabe = "1" Sperren = "1" / Freigabe = "0" 	
	Reaktion beim Sperren	◎ Keine Reaktion ○ Wert senden	
	Reaktion bei Rücknahme Sperre	Keine Reaktion O Wert senden	
	Wert senden	0	* *
	Wart senden nach Bussnannungswiederkehr	Nein la	

Abb. 18:

Parametereinstellung Wertgeber

Wert senden	1-byte-Wert 0255	0255	
	2-byte-Wert 065535	0 65535	
	2-byte-wert Gleitkomma	-100 +100	Main
	Jaiousie	Hone senden	Nein
lalausia Häha sondon	Noin	0 100 %	Ja
		0100 /0	Zait his Sandan
	Ja		
			0 255s
Jalousie Lamelle senden	Nein	0100 %	0 2000
	Ja		Zeit bis Senden
			Lamelle
			1 255s
Wert Senden nach langem Tas-	Nein		
tendruck	Ja		
Unterscheidung langer und kur-	0,6 ; 0,8 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4 ;		
zer Tastendruck	1,6 ; 1,8 ; 2,0 Sekunden		
Wirkungsweise Sperrobjekt	Sperren = "1" / Frei-		
	gabe = "0"		
	Sperren = "0" / Freigabe		
	= "1"		
Sperren der Taste	Nein		
Depletion Tests hai Caama is	Ja Kaina Daalatian		
Reaktion Taste bei Sperre ja			
Dealitian Testa hai Düalmahma	Keine Beektien		
Sperre	Wert senden		
Funktion senden 1-byte-Wert	0 255		
Wert senden nur nach langem	Nein		
Tastendruck	la	Bestätigungston	Nein
		durch Summer	Ja
Wert Senden nach Busspan-	Nein		
nungswiederkehr	Ja		

Tabelle 10: Taste Parameter "Wert senden"





5.8.2.5 Parametrierung Szene

11.1.2 Melde-Alarm-Tableau > Kanal 12 > Kanal 12 - Taste intern			
Allgemein	Taste intern	Szene 👻	
Konfiguration	Szene senden bei kurzem Tastendruck	1 *	
– Kanal 12	Szene speichern nach langem Tastendruck	🔵 Nein 🔘 Ja	
	Unterscheidung langer und kurzer Tastendruck	1,0 Sekunden 👻	
Kanal 12 - Taste intern	Sperren der Taste	🔵 Nein 🔘 Ja	
Kanal 12 - LED intern rot/grün	Wirkweise Sperrobjekt	 Sperren = "0" / Freigabe = "1" Sperren = "1" / Freigabe = "0" 	
	Reaktion beim Sperren	Szene auslösen 🔘 Keine Reaktion	
	Reaktion bei Rücknahme Sperre	Szene auslösen 🔘 Keine Reaktion	

Abb. 19: Parametereinstellung Szene

Szene ausgelöst durch kurzen	1 64	
Tastendruck		
Szene speichern durch langen	Nein	
Tastendruck	Ja	
Unterscheidung langer und kur-	0,6 ; 0,8 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4 ; 1,6 ; 1,8 ;	
zer Tastendruck	2,0 Sekunden	
Wirkungsweise Sperrobjekt	Sperren = "1" / Freigabe = "0"	
	Sperren = "0" / Freigabe = "1"	
Sperren der Taste	Nein	
	Ja	
Wirkungsweise Sperrobjekt	Sperren="1" / Freigabe = "0"	
	Sperren="0" / Freigabe = "1"	
Reaktion beim Sperren	Keine Reaktion	
	Szene auslösen	
Reaktion bei Rücknahme Sperre	Keine Reaktion	
	Szene auslösen	

Tabelle 11: Taste Parameter "Szene"

5.8.2.6 Parametrierung interne LED

11.1.2 Melde- und Alarmtableau KNX - MAT > Kanal 12 > Kanal 12 - LED intern rot/grün		
Allgemein	Farbe der LED, wenn Objekt = 1	Grün 🔻
Konfiguration	Farbe der LED, wenn Objekt = 0	Rot 🔻
– Kanal 12	Blinken	🔿 Nein 🔘 Ja
	Blinken aktivieren, wenn	Bei 0 und 1 👻
Kanal 12 - Taste intern	Blinkfrequenz (Ein/Aus in Sek.)	01_01
Kanal 12 - LED intern rot/grün	Priorität (Ansteuerung über zweites Objekt)	🔵 Nein 🔘 Ja
	Verhalten bei Priorität	Aktiv bei 1 Aktiv bei 0
	LED-Farbe bei Priorität	Rot 👻
	Blinken bei Priorität	🔵 Nein 🔘 Ja
	Blinkfrequenz (Ein/Aus in Sek.)	01_01
	Begrenzung der Prioritätsdauer (in Sek.)	60 ‡
	Aktion nach Busspannungswiederkehr	Keine Reaktion Zustand abfragen

Abb. 20: Parametrierung



GePro - Gesellschaft für Prozeßtechnik mbH Heinrich-Heine-Ring 78 18435 Stralsund Germany Fon: +49 3831 39 00 55 Fax: +49 3831 39 00 24 E-Mail: <u>info@gepro-mv.de</u>

Farbe der LED, wenn Objekt = 1	Grün Rot		
	Aus		
Farbe der LED, wenn Objekt = 0	Rot		
	Grün		
	Aus		
Blinken	Bei 0 und 1	Blinkfre-	01:01
	Nur bei 0	quenz	01:02
	Nur bei 1		02:01
Priorität (Ansteuerung über	Nein		
zweites Objekt)	Ja		
Verhalten bei Priorität	Aktiv bei 1		Objekt 32 = 1
	Aktiv bei 0		Objekt 32 = 0
LED-Farbe bei Priorität	Rot		
	Grün		
	Aus		
Blinken bei Priorität	Nein		
	Ja	Blinkfre-	01:01
		quenz	01:02
			02:01
Begrenzung der Prioritätsdauer (in Sek.)	0 43200		
Aktion nach Busspannungswie-	Keine Reaktion		
derkehr	Zustand abfragen		

Tabelle 12: interne LED

5.9 Kanal 13 Externer Eingang und externe LED

Auf der Rückseite des Tableaus befindet sich die Buchse für die externen Anschlüsse. Diese sind speziell für die Verwendung des GePro-Schlüsselschalters als Nebenstelle vorgesehen. Bei Einhaltung der Belegung und Spezifikation kann am Eingang aber auch ein beliebiger potentialfreier Kontakt oder eine zweipolige LED angeschlossen werden.

Klemme	Belegung
1/2	Schlüsselschalter Potentialfreier Eingang
3	Zweipolige LED - Ausgang Max. 2 V / 5 mA
	Anode
4	Zweipolige LED -
	Katode

Tabelle 13: externe LED





5.9.1 Parametrierung des Schlüsselschalters

11.1.1 TAB_11_1_LED > Kanal 13	S > Kanal 13 - Schlüsselschalter exter	n	
Allgemein	Reaktion beim Schließen - Obj. 1	Um	
Konfiguration	Reaktion beim Öffnen - Obj. 1	Keine Reaktion	
- Kanal 01	Reaktion beim Schließen - Obj. 2	Um	
	Reaktion beim Öffnen - Obj. 2	Keine Reaktion	
Kanal 01 - LED	Zyklisch Senden - Objekt 1	🔵 Nein 🔘 Ja	
- Kanal 13	Aktivierung zyklisches Senden	Nur bei 1	
Kanal 13 - Schlüsselschalter	Einheit zyklisches Senden	Sekunden	
Kanal 13 - LED extern rot/grün	Zeitfaktor zyklisches Senden	1	
Kanal 14	Zyklisch Senden - Objekt 2	🔵 Nein 🔘 Ja	
	Aktivierung zyklisches Senden	Nur bei 1	
	Einheit zyklisches Senden	Sekunden	
	Zeitfaktor zyklisches Senden	1	
	Status senden nach Busspannungswiederkehr	🔵 Nein 🔘 Ja	

Abb. 21: Parametereinstellung Schlüsselschalter

Reaktion beim Schließen - Objekt 1	Keine Reaktion		Objekt 36
	Aus / EIN / Um		
Reaktion beim Öffnen - Objekt 1	Keine Reaktion		
	Aus / EIN / Um		
Reaktion beim Schließen - Objekt 2	Keine Reaktion		Objekt 37
	Aus / EIN / Um		
Reaktion beim Öffnen - Objekt 2	Keine Reaktion		
	Aus / EIN / Um		
Zyklisch senden - Objekt 1	Nein		
	Ja	Nur bei EIN	Sekunde (160)
		Nur bei AUS	Minute (160)
		Immer	Stunde (124)
Zyklisch senden - Objekt 2	Nein		
	Ja	Nur bei EIN	Sekunde (160)
		Nur bei AUS	Minute (160)
		Immer	Stunde (124)
Status senden nach Busspannungs-	Nein		
wiederkehr	Ja		

Tabelle 14: Parameter Schlüsselschalter

Minimaler Telegrammabstand bedeutet, dass Telegramme nur in dem gewählten Abstand gesendet werden, auch wenn Tasten in einem kürzeren Zeitabstand betätigt werden. Sollen Taster gesperrt werden, so wird das Sperrverhalten (Sperren bei Empfang eines "1"-Telegramm oder "0"-Telegramm) durch diesen Parameter für alle Taster festgelegt.





5.9.2 Parametrierung Externe LED

Farbe der LED, wenn Objekt = 1	Grün		
	Rot		
	Aus		
Farbe der LED, wenn Objekt = 0	Rot		
	Grün		
	Aus		
Blinken	Bei 0 und 1	Blinkfre-	01:01
	Nur bei 0	quenz	01:02
	Nur bei 1		02:01
Priorität (Ansteuerung über	Nein		
zweites Objekt)	Ja		
Verhalten bei Priorität	Aktiv bei 1		Objekt 32 = 1
	Aktiv bei 0		Objekt 32 = 0
LED-Farbe bei Priorität	Rot		
	Grün		
	Aus		
Blinken bei Priorität	Nein		
	Ja	Blinkfre-	01:01
		quenz	01:02
			02:01
Begrenzung der Prioritätsdauer	0 43200		
(in Sek.)			
Aktion nach Busspannungswie-	Keine Reaktion		
derkehr	Zustand abfragen		

Tabelle 15: externe LED – Objekt 38

Parametrierung externer Eingang 5.9.3

Wird an dem Tableau kein Schlüsselschalter, sondern ein beliebiger potentialfreier Kontakt, wie Schalter, Taster, Magnetkontakt usw. angeschlossen, so erfolgt die Parametrierung analog der internen Taste (siehe Kapitel 6.8.2).

5.9.4 Kombinationsmöglichkeiten

Die Tableaus der 8er- Serie können in der Aufputz-, Unterputz- und Hohlwandausführung beliebig kombiniert werden. Dazu stehen folgende Produkte zur Verfügung:

- Tableau 8 Tasten / LED
- **KNX-TAB 8** Alu natur/ schwarz Tableau mit Schlüsselschalter EIB-TAB SS/2 Tableau mit Schlüsselschalter-Nebenstelle KNX-MAT/SS Blindplatte EIB-TAB 8 Blind 1-fach/ 2-fach/ 3-fach Rahmen Rahmen 1/2/3 Alu natur/ schwarz Aufputzgehäuse 1-fach/ 2-fach/ 3-fach APAL 8/1 /2 /3





6 Technische Daten

(Siehe auch Datei "Technische Daten…" oder www.EIB-TAB.de)

Material (Frontplatte)	Aluminium eloxiert natur oder schwarz
Material (Beschriftungsplatte)	Aluminium eloxiert natur oder schwarz
Anzahl Beschriftungsplatten	1
Abmessung Frontplatte H x B x T:	116 x 116 x 3 mm
Abmessung UP-Gehäuse H x B x T	142 x 240 x 87 mm
Abmessung Hohlwandgehäuse H x B x T	140 x 240 x 72 mm
Abmessung Aufputzgehäuse Aluminium H x B x T	230 x 310 x 52 mm
Bedienung	1 Taste, Fronttafeleinbau
Anzoigo	11 RGB-LED
	1 LED (Rot/Grün/Aus) in Taster integriert
Akustische Meldung	1 Summer
	KNX / KNX-Leitung
Anschlüsse	(z. B. KNX-Y-(St)2x2x0,8)
Anschlusse	Schwarze Ader: - KNX
	Rote Ader: + KNX
Stromaufnahme aus KNX	ca. 12 mA
Hilfsspannung	Keine
Gewicht ohne Gehäuse	ca. 190 g

Tabelle 17 Spezifikation Taster (gilt nur für MAT)

Material (Betätiger)	Edelstahl / Vandalensicher
Kontaktmaterial	Silber
Schutzart (Schaltkammer)	IP 67 (EN60529)
Betätigungsweg	1,0 mm
Befestigung	In Frontplatte mit Dichtungsring

Tabelle 18 Spezifikation Stecker für externen EIN-/Ausgang (gilt nur für MAT)

Rastermaß	3,5 mm
Polzahl (kodiert)	4
Leiterquerschnitt Anschlußleitung	0,16 mm ² 1,5 mm ²
Spannung	2 V DC
Strom	2 mA

Tabelle 19 Nebenstelle Schlüsselschalter für Melde-Alarm-Tableau KNX-MAT

Material (Frontplatte)	Aluminium eloxiert natur oder schwarz
Material (Beschriftungsplatte, wenn vorhanden)	Aluminium eloxiert natur
Anzahl Beschriftungsplatten	0 oder 1
Abmessung Frontplatte H x B x T:	116 x 116 x 3 mm
Abmessung UP-Gehäuse H x B x T	142 x 240 x 87 mm
Abmessung Hohlwandgehäuse H x B x T	140 x 240 x 72 mm
Abmessung Aufputzgehäuse Aluminium H x B x T	230 x 310 x 52 mm
Bedienung	1 Schlüsselschalter, Fronttafeleinbau
Anzeige	1 LED (Rot/Grün/Aus)
Apaphuß	40 cm vorkonfektionierte Leitung mit 4-poli-
Alischiuis	gem Stecker zum Anschluß an KNX-MAT
Spannungsversorgung	Von KNX-MAT
Gewicht ohne Gehäuse	ca. 130 g

Rastermaß	3,5 mm
Polzahl (kodiert)	4
Leiterquerschnitt Anschlussleitung	0,16 mm ² 1,5 mm ²
Spannung	2 V DC
Strom	2 mA

Stand: 19.09.2017

Technische Änderungen vorbehalten!



Fon: +49 3831 39 00 55 Fax: +49 3831 39 00 24 E-Mail: <u>info@gepro-mv.de</u>

